



LR II-8000 零件清單

插件位置	零件品號	零件名稱	插件位置	零件品號	零件名稱
100	21003197	主體	700	27000242	齒盤
102	21020001	主體軸套	702	27020304	齒桿
105	0910332	培林固定板	706	27060009	傳動齒輪
105-1	0910396	培林固定板	708	27080058	滑塊
106	21060398	主體后塞	712	27120006	導線軸
108	21080580	主體后蓋	714	27140006	導線軸軸套
200	22002917	主蓋	715	27150004	導爪
300	23003408	線殼	716	27160014	滑塊壓板
301	23011967	彎座	716-1	27160002	滑塊壓板
304	23041942	彎座側片	718	27180573	主軸
305	23050106	線殼撥動片	719	27190022	滴答齒輪
306	23060732	方座側片	721	27210013	主軸襯套
307	23071073	方座	722	27220027	滴答齒輪華司
309	23090002	彎座滑塊	734	27340003	道爪軸套
310	23100035	壓縮彈簧	800	28000294	反動桿
313	23131024	拋線組合品	801	28010014	反動桿彈片
315	23150010	拋線輪	0910384	0910384	ONE WAY '培林
316	23160002	拋線輪軸套	0910141	0910141	培林
318	23180008	六角螺帽	0910184	0910184	培林
325	23250003	自攻芽螺絲	0920209	0920209	華司
326	23260108	彎座飾片	0920276	0920276	華司
327	23270010	防纏線片	0920355	0920355	華司
400	240015468	線輪組合品	0920181	0920181	華司
405	24050031	線輪扣環	0920249	0920249	華司
407	24070026	拉伸彈簧	0920252	0920252	華司
412	24120018	線輪套筒	0920168	0920168	華司
412-1	24120019	線輪套筒	0930044	0930044	螺絲
413	24130003	防水襯套	0930663	0930663	螺絲
500	25002157	搖臂組合品	0930644	0930644	螺絲
513	25130114	搖臂蓋	0930472	0930472	螺絲
515	25150005	搖臂蓋華司	0930301	0930301	螺絲
600	26000234	調整扭組合品	0930615	0930615	螺絲
610	26100053	剎車華司	09301272	09301272	螺絲
611	26110021	耳華司	0930643	0930643	螺絲
612	26120063	鍵華司	09301005	09301005	螺絲
612-2	26120064	鍵華司	0930683	0930683	螺絲
612-3	26120038	鍵華司	0930653	0930653	螺絲