


SD-100/100HA



NO.	Parts Name	Parts NO.		NO.	Parts Name	Parts NO.		NO.	Parts Name	Parts NO.
100	支架	97110326		138	離合杠桿壓簧	97110053		500	搖桿	97110232
101	主側蓋	97110327/97110330		140	六角螺母	97110224		600	捏柄	97110233
102	副側蓋	97110328		141	螺母逆止板	97110226		601	捏柄裝飾蓋	97110234
103	前裝飾蓋	97110218		142	主側蓋嵌件卡簧	97050002		602	捏柄嵌件	97110235
106	主側蓋裝飾圈	97110220		200	磁力調鈕	97110227		603	捏柄軸	97110082
107	側蓋開關壓板	97110013		201	磁力調鈕發聲簧	97050004		1	搖臂組合品	97110236
108	側蓋開關	97110015		202	磁力滑塊A	97110059		2	副側蓋組合品	97110329
109	驅動齒輪	97110018/97110019		203	磁力滑塊B	97110060		3	線輪組合品	97110239
110	驅動軸	97110021		204	磁鐵座	97110061		T1	軸套	97110083
111	驅動軸壓板	97110022		205	磁力吸板	97110062		T2	軸套	97110084
112	離合齒輪	97110025/97110026		206	磁鐵	97110063		T3	軸套	97110156
113	棘輪	97110027		207	線輪座	97110064		E1	墊片	97020007
114	單向軸承	97010001		208	線輪座卡簧	97050003		E2	墊片	97020008
115	陶瓷環	97110028		209	磁力伸縮簧	97110058		E3	墊片	97020022
116	導線座	97110029		210	線輪座墊片	97020001		E4	O型環	97040001
117	導桿	97110030		218	發聲簧	97110065		E5	墊片	97020009
118	導爪	97110031		300	線輪	97110228		E6	墊片	97020010
119	導線軸	97110032		301	主軸	97110067		E7	墊片	97020024
120	導桿銷	97110033		302	主軸插銷	97110068		B1	培林	97010002
121	導桿護套	97110034		400	微調旋鈕	97110229		B2	培林	97010003
122	導線座螺帽	97110035		401	微調墊片	97110070		B3	培林	97010007
123	E型扣環	97050001		403	微調發聲片	97110071		B4	培林	97010005
125	排線驅動齒輪	97110036		404	微調卡簧	97110072		B5	培林	97010004
126	排線傳動齒輪	97110037		405	星形扳手	97110230		S1	螺絲	97030001
127	離合按鈕	97110222		409	蝶形墊片	97020002		S2	螺絲	97030002
129	離合器	97110040		410	動摩擦片	97020003		S3	螺絲	97030003
130	離合器傳動桿	97110042		412	驅動齒摩擦墊	97020011		S4	螺絲	97030004
131	離合器壓板	97110044		413	棘輪摩擦墊	97020012		S7	螺絲	97030005
132	離合鳥片	97110046		416	星形扳手發聲片	97020006		S8	螺絲	97030006
133	離合鳥片壓板	97110048		417	星形扳手螺母	97110258		S12	螺絲	97030007
135	離合鳥片扭簧	97110050		418	星形扳手壓簧	97110076				
136	離合杠桿	97110052		419	發聲珠	97110077				