




WPR-3000A 零件清單

插件位置	零件品號	零件名稱	插件位置	零件品號	零件名稱
100	21009379	主體	612	26120003	鍵華司
102	21020002	主體軸套	700	27000240	齒盤
102-1	21020004	主體軸套	702	27020932	齒杆
105	21050012	培林固定板	705	27050143	傳動齒輪
105-1	21056571	培林固定座	708	27080121	滑塊
105-2	21050133	培林固定板蓋	716	27160016	滑塊壓板
108	21081568	主體後蓋	718	27180732	主軸
200	22007481	主蓋	719	27190029	滴答齒輪
300	23007558	線殼	722	27220009	滴答齒輪華司
301	23015024	彎座	800	28000437	反動桿
304	23042877	彎座側片	800-1	28000324	反動桿
305	23050220	撥動桿	801	28010024	反動桿彈片
307	23071930	方座	0910632	0910632	One way培林
309	23090002	彎座支軸	0910049	0910049	培林
310	23100005	壓縮彈簧	0920310	0920310	華司
313	23131830	拋線組合品	0920590	0920590	華司
315	23150086	拋線輪	0920151	0920151	華司
316	23160014	拋線輪軸套	0920235	0920235	華司
317	23170014	拋線輪華司	0930058	0930058	螺絲
318	23180006	六角螺帽	0930541	0930541	螺絲
400	240016231	線輪組合品	09301462	09301462	螺絲
405	24050042	線輪扣環	09301538	09301538	螺絲
407	24070009	拉伸彈簧	0930438	0930438	螺絲
412	24120054	線輪軸套	0930471	0930471	螺絲
500	25007612	搖臂組合品	0930209	0930209	螺絲
504	25040007	六角孔華司	09301262	09301262	螺絲
513	25130904	搖臂蓋	09301450	09301450	螺絲
600	26004378	調整扭組合品	0930431	0930431	螺絲
610	26100011	剎車華司	0930838	0930838	螺絲
611	26110004	耳華司			